ENTLADUNG VON NATRIUMHYDROGENCARBONAT

WÄHREND DER ENTLADUNG VERPFLICHTEND ZU TRAGENDE PSA

SCHUTZBRILLE

ATEMSCHUTZMASKE P2

SCHUTZHELM MIT KINNRIEMEN

SCHUTZHANDSCHUHE

SICHERHEITSSCHUHE

ANWEISUNGEN

1 VOR DER ENTLADUNG

- **Art des Produkts überprüfen.**
- **Prüfen, dass das Silo das Liefervolumen aufnehmen kann (< 70 t).**
- **Den Sicherheitsbereich absperren und die Zugänge schließen.**
- **Sicherstellen, dass die Notdusche betriebsbereit ist.**
- Den LKW nicht über den Abläufen positionieren.
- Das Erdungskabel am LKW anschließen.
- Regenwasser in das Werksentwässerungsnetz umleiten.
- Die Fluidisierungsluft überprüfen.

2 WÄHREND DER ENTLADUNG

- **Die Entladeaufsicht muss während des gesamten Entladevorgangs anwesend sein.**
- **Der Entladedruck darf 1 bar nicht überschreiten.**
- Den ordnungsgemäßen Ablauf der Entladung überwachen.
  (Bei einer Störung die Entladung sofort stoppen und den Vorgesetzten informieren)

3 NACH DER ENTLADUNG

- Das Erdungskabel trennen und das Regenwasser wieder in den CUB-Kreislauf leiten.
- Sauberkeit des Arbeitsbereichs überprüfen. Den Bereich erst nach Freigabe durch den Sicherheitsverantwortlichen verlassen.

BEI BRAND ODER VERSEHENTLICHEM AUSLAUFEN

PREMIER SECOURS

- Leitwarte unter **05.56.38.55.10** anrufen
- Kontaminierte Kleidung ausziehen
- Betroffene Stelle gründlich mit Wasser spülen
- Das Betriebspersonal informieren und einen Arzt aufsuchen

BEI EINEM KLEINEN AUSLAUF

Falls nur eine geringe Menge ausgelaufen ist, mit reichlich Wasser verdünnen.

RAUCHEN UND DAMPFEN VERBOTEN

WEITERE INFORMATIONEN
MOP, FDS, FSU...
Scannen Sie mich!