ENTLADUNG VON AKTIVKOHLE

WÄHREND DER ENTLADUNG VERPFLICHTEND ZU TRAGENDE PSA

SCHUTZBRILLE

FFP2-ATEMSCHUTZMASKE

SCHUTZHANDSCHUHE

ATEX-SCHUTZKLEIDUNG

SICHERHEITSSCHUHE

SCHUTZHELM MIT KINNRIEMEN

ATEX-ZONE

ANWEISUNGEN

1 VOR DER ENTLADUNG

- **Art des Produkts überprüfen.**
- **Sicherstellen, dass das Liefervolumen die Kapazität des Silos nicht überschreitet (< 35 t).**
- **Überprüfen Sie die ordnungsgemäße Funktion des Filterreinigungssystems.**
- **Sicherstellen, dass die Notdusche betriebsbereit ist.**
- Das Erdungskabel am LKW anschließen.
- Regenwasser in das Werksentwässerungsnetz umleiten.
- Die Fluidisierungsluft und die Temperatur des Silos (< 40 °C) überprüfen.

2 WÄHREND DER ENTLADUNG

- **Die Entladeaufsicht muss während des gesamten Entladevorgangs anwesend sein.**
- **Sicherstellen, dass sich niemand auf dem Silodach befindet und dass die Zugangstür geschlossen ist.**
- Den ordnungsgemäßen Ablauf der Entladung überwachen.
  (Bei einer Störung die Entladung sofort stoppen und den Vorgesetzten informieren)

3 NACH DER ENTLADUNG

- Das Erdungskabel trennen und das Regenwasser wieder in den CUB-Kreislauf leiten.
- Sauberkeit des Arbeitsbereichs überprüfen. Den Bereich erst nach Freigabe durch den Sicherheitsverantwortlichen verlassen.

BEI BRAND ODER VERSEHENTLICHEM AUSLAUFEN

- Leitwarte unter **05.56.38.55.10** anrufen
- Kontaminierte Kleidung ausziehen
- Betroffene Stelle gründlich mit Wasser spülen
- Das Betriebspersonal informieren und einen Arzt aufsuchen

BEI EINEM KLEINEN AUSLAUF

Falls nur eine geringe Menge ausgelaufen ist, mit reichlich Wasser verdünnen.

RAUCHEN UND DAMPFEN VERBOTEN

WEITERE INFORMATIONEN
MOP, FDS, FSU...
Scannen Sie mich!