DESCARGA DE AMONÍACO

EPI OBLIGATORIOS DURANTE LA DESCARGA

GAFAS DE SEGURIDAD

MASCARILLA TYPE K

GUANTES DE PROTECCIÓN

MONO DE PROTECCIÓN QUÍMICA

CALZADO DE SEGURIDAD

CASCO CON BARBOQUEJO

CORROSIVO

NOCIVO/IRRITANTE

INSTRUCCIONES

1 ANTES DE LA DESCARGA

- **Comprobar la naturaleza del producto.**
- **Verificar que el depósito tiene capacidad suficiente para recibir el volumen suministrado : 35 m³ (< 30 t).**
- **Delimitar el perímetro de seguridad y cerrar los accesos.**
- **Verificar que la ducha de emergencia está operativa.**
- Conectar la toma de tierra al camión.
- Conectar la línea de retorno de vapores de la cisterna a la línea de retorno de vapores del depósito de almacenamiento.

2 DURANTE LA DESCARGA

- **El supervisor de la descarga debe estar presente en todo momento.**
- Supervisar continuamente la operación de descarga.
  (Si se detecta alguna anomalía, detener inmediatamente la operación e informar al responsable)

3 DESPUÉS DE LA DESCARGA

- Desconectar la toma de tierra y la línea de retorno de vapores.
- Vuelva a instalar los candados SRR.
- Verificar la limpieza de la zona antes de marcharse. No abandonar el lugar sin la autorización del SSR.

EN CASO DE INCENDIO O DERRAME ACCIDENTAL

Llamar a la sala de control al **05.57.35.16.90**

Quitarse la ropa contaminada.

Enjuagar abundantemente la zona afectada con agua.

Informar al personal del centro y acudir a un médico.

EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Si la cantidad derramada es pequeña, diluir con abundante agua.

PROHIBIDO FUMAR O VAPEAR

MÁS INFORMACIÓN MOP, FDS, FSU...
¡Escanéame!