DESCARGA DE PSR

EPI OBLIGATORIOS DURANTE LA DESCARGA

GAFAS DE SEGURIDAD

MASCARILLA FFP3

GUANTES DE PROTECCIÓN

MONO DE PROTECCIÓN

CALZADO DE SEGURIDAD

CASCO CON BARBOQUEJO

CONTIENE SUSTANCIAS C.M.R

INSTRUCCIONES

1 ANTES DE LA DESCARGA

- **Verificar que la ducha de emergencia está operativa.**
- Conectar la toma de tierra al camión.
- Desviar las aguas pluviales hacia la red de la planta.
- Un camión puede cargarse con 21-24 t, según el tipo de cisterna.

2 DURANTE LA DESCARGA

- **El supervisor de la descarga debe estar presente en todo momento.**
- **Al llenar un compartimento, deje una segunda boca de hombre parcialmente abierta.**
- Supervisar continuamente la operación de descarga.
  (Si se detecta alguna anomalía, detener inmediatamente la operación e informar al responsable)

3 DESPUÉS DE LA DESCARGA

- Cerrar todas las bocas de carga de la cisterna.
- Desconectar la toma de tierra y redirigir las aguas pluviales al circuito CUB.
- Verificar la limpieza de la zona antes de marcharse. No abandonar el lugar sin la autorización del SSR.

EN CASO DE INCENDIO O DERRAME ACCIDENTAL

Llamar a la sala de control al **05.56.38.55.10**

Quitarse la ropa contaminada.

Enjuagar abundantemente la zona afectada con agua.

Informar al personal del centro y acudir a un médico.

EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Si la cantidad derramada es pequeña, diluir con abundante agua.

PROHIBIDO FUMAR O VAPEAR

MÁS INFORMACIÓN MOP, FSU...
¡Escanéame!