DESCARGA DE REFIOM

EPI OBLIGATORIOS DURANTE LA DESCARGA

GAFAS DE SEGURIDAD

MASCARILLA FFP3

GUANTES DE PROTECCIÓN

MONO DE PROTECCIÓN

CALZADO DE SEGURIDAD

CASCO CON BARBOQUEJO

ARNÉS DE SEGURIDAD

CONTIENE SUSTANCIAS C.M.R

INSTRUCCIONES

1 ANTES DE LA DESCARGA

- **Delimitar el perímetro de seguridad y cerrar los accesos.**
- **Asegurarse de que el camión dispone de equipos de acceso conformes con la normativa vigente.**
- **Verificar que la ducha de emergencia está operativa.**
- **Respetar la carga máxima autorizada del camión durante el llenado.**
- Verificar que la manguera está correctamente posicionada.

2 DURANTE LA DESCARGA

- **El supervisor de la descarga debe estar presente en todo momento.**
- **No debe haber ninguna persona sobre la cisterna del camión durante las maniobras.**
- Al llenar un compartimento, **todos los demás registros de hombre deben permanecer cerrados.**
- Supervisar continuamente la operación de descarga. (Si se detecta alguna anomalía, detener inmediatamente la operación e informar al responsable)

3 DESPUÉS DE LA DESCARGA

- Cerrar todas las bocas de carga de la cisterna.
- Verificar la limpieza de la zona antes de marcharse. No abandonar el lugar sin la autorización del SSR.

EN CASO DE INCENDIO O DERRAME ACCIDENTAL

- Llamar a la sala de control al **05.57.35.16.90**

- Quitarse la ropa contaminada.
- Enjuagar abundantemente la zona afectada con agua.
- Informar al personal del centro y acudir a un médico.

EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Si la cantidad derramada es pequeña, diluir con abundante agua.

PROHIBIDO FUMAR O VAPEAR

MÁS INFORMACIÓN MOP, FSU...

¡Escanéame!