DESCARGA DE REFIOM

EPI OBLIGATORIOS DURANTE LA DESCARGA

GAFAS DE SEGURIDAD

MASCARILLA FFP3

GUANTES DE PROTECCIÓN

MONO DE PROTECCIÓN

CALZADO DE SEGURIDAD

CASCO CON BARBOQUEJO

CONTIENE SUSTANCIAS C.M.R

INSTRUCCIONES

1 ANTES DE LA DESCARGA

- **Asegurarse de que el camión dispone de equipos de acceso conformes con la normativa vigente.**
- **Verificar que la ducha de emergencia está operativa.**
- **Respetar la carga máxima autorizada del camión durante el llenado.**
- Verificar que la manguera está correctamente posicionada.

2 DURANTE LA DESCARGA

- **El supervisor de la descarga debe estar presente en todo momento.**
- **No debe haber ninguna persona sobre la cisterna del camión durante las maniobras.**
- **Al llenar un compartimento, deje una segunda boca de hombre parcialmente abierta.**
- Supervisar continuamente la operación de descarga. (Si se detecta alguna anomalía, detener inmediatamente la operación e informar al responsable)

3 DESPUÉS DE LA DESCARGA

- Cerrar todas las bocas de carga de la cisterna.
- Verificar la limpieza de la zona antes de marcharse. No abandonar el lugar sin la autorización del SSR.

EN CASO DE INCENDIO O DERRAME ACCIDENTAL

- Llamar a la sala de control al **05.56.38.55.10**
- Quitarse la ropa contaminada.
- Enjuagar abundantemente la zona afectada con agua.
- Informar al personal del centro y acudir a un médico.

EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Si la cantidad derramada es pequeña, diluir con abundante agua.

PROHIBIDO FUMAR O VAPEAR

MÁS INFORMACIÓN MOP, FSU...

¡Escanéame!