DESCARGA DE MINSORB

EPI OBLIGATORIOS DURANTE LA DESCARGA

GAFAS DE SEGURIDAD

MASCARILLA FFP3

GUANTES DE PROTECCIÓN

MONO DE PROTECCIÓN QUÍMICA

CALZADO DE SEGURIDAD

CASCO CON BARBOQUEJO

INSTRUCCIONES

1 ANTES DE LA DESCARGA

- **Comprobar la naturaleza del producto.**
- **Verificar que el silo tiene capacidad suficiente para recibir el volumen suministrado : 37,5 m³ (< 30 t).**
- **Delimitar el perímetro de seguridad y cerrar los accesos.**
- Retirar la barra de seguridad y el tapón de la válvula.

2 DURANTE LA DESCARGA

- **El supervisor de la descarga debe estar presente en todo momento.**
- Supervisar continuamente la operación de descarga.
  (Si se detecta alguna anomalía, detener inmediatamente la operación e informar al responsable)

3 DESPUÉS DE LA DESCARGA

- Volver a colocar la barra de seguridad y el tapón de la válvula.
- Verificar la limpieza de la zona antes de marcharse. No abandonar el lugar sin la autorización del SSR.

EN CASO DE INCENDIO O DERRAME ACCIDENTAL

- Llamar a la sala de control al **05.57.35.16.90**
- Quitarse la ropa contaminada.
- Enjuagar abundantemente la zona afectada con agua.
- Informar al personal del centro y acudir a un médico.

EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Si la cantidad derramada es pequeña, diluir con abundante agua.

PROHIBIDO FUMAR O VAPEAR

MÁS INFORMACIÓN MOP, FDS, FSU...
¡Escanéame!