ENTLADUNG VON REFIOM

WÄHREND DER ENTLADUNG VERPFLICHTEND ZU TRAGENDE PSA

SCHUTZBRILLE

FFP3-ATEMSCHUTZMASKE

SCHUTZHANDSCHUHE

SCHUTZANZUG

SICHERHEITSSCHUHE

SCHUTZHELM MIT KINNRIEMEN

ENTHÄLT CMR-STOFFE

ANWEISUNGEN

1 VOR DER ENTLADUNG

- **Den Sicherheitsbereich absperren und die Zugänge schließen.**
- **Sicherstellen, dass der LKW mit normgerechten Zugangseinrichtungen ausgestattet ist.**
- **Sicherstellen, dass die Notdusche betriebsbereit ist.**
- **Die zulässige Höchstbeladung des LKW während der Beladung einhalten.**
- Die korrekte Position des Schlauchs überprüfen.

2 WÄHREND DER ENTLADUNG

- **Die Entladeaufsicht muss während des gesamten Entladevorgangs anwesend sein.**
- **Während der Arbeiten darf sich niemand auf der Fahrzeugzisterne befinden.**
- **Lassen Sie beim Befüllen eines Abteils einen zweiten Mannlochdeckel teilweise geöffnet.**
- Den ordnungsgemäßen Ablauf der Entladung überwachen.
  (Bei einer Störung die Entladung sofort stoppen und den Vorgesetzten informieren)

3 NACH DER ENTLADUNG

- Die Mannlöcher der Zisterne wieder schließen.
- Sauberkeit des Arbeitsbereichs überprüfen. Den Bereich erst nach Freigabe durch den Sicherheitsverantwortlichen verlassen.

BEI BRAND ODER VERSEHENTLICHEM AUSLAUFEN

- Leitwarte unter **05.56.38.55.10** anrufen
- Kontaminierte Kleidung ausziehen
- Betroffene Stelle gründlich mit Wasser spülen
- Das Betriebspersonal informieren und einen Arzt aufsuchen

BEI EINEM KLEINEN AUSLAUF

Falls nur eine geringe Menge ausgelaufen ist, mit reichlich Wasser verdünnen.

RAUCHEN UND DAMPFEN VERBOTEN

WEITERE INFORMATIONEN MOP, FSU...
Scannen Sie mich!