DESCARGA DE UREA

EPI OBLIGATORIOS DURANTE LA DESCARGA

GAFAS DE SEGURIDAD

MASCARILLA P2

CASCO CON BARBOQUEJO

GUANTES DE PROTECCIÓN

MONO DE PROTECCIÓN

CALZADO DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES

1 ANTES DE LA DESCARGA

- **Comprobar la naturaleza del producto.**
- **Verificar que el depósito tiene capacidad suficiente para recibir el volumen suministrado (< 40 t).**
- **Verificar que la ducha de emergencia está operativa.**
- Desviar las aguas pluviales hacia la red de la planta.
- Comprobar el nivel del pozo de recogida en la sala de urea.
- Conectar la toma de tierra al camión.

2 DURANTE LA DESCARGA

- **El supervisor de la descarga debe estar presente en todo momento.**
- **La presión de descarga no debe superar 1 bar.**
- Supervisar continuamente la operación de descarga.
  (Si se detecta alguna anomalía, detener inmediatamente la operación e informar al responsable)

3 DESPUÉS DE LA DESCARGA

- Desconectar la toma de tierra y redirigir las aguas pluviales al circuito CUB.
- Verificar la limpieza de la zona antes de marcharse. No abandonar el lugar sin la autorización del SSR.

EN CASO DE INCENDIO O DERRAME ACCIDENTAL

- Llamar a la sala de control al **05.56.38.55.10**
- Quitarse la ropa contaminada.
- Enjuagar abundantemente la zona afectada con agua.
- Informar al personal del centro y acudir a un médico.

EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Si la cantidad derramada es pequeña, diluir con abundante agua.

PROHIBIDO FUMAR O VAPEAR

MÁS INFORMACIÓN MOP, FDS, FSU...

¡Escanéame!