ENTLADUNG VON AMMONIAK

WÄHREND DER ENTLADUNG VERPFLICHTEND ZU TRAGENDE PSA

SCHUTZBRILLE

TYPE K ATEMSCHUTZMASKE

SCHUTZHANDSCHUHE

CHEMIKALIENSCHUTZANZUG

SICHERHEITSSCHUHE

SCHUTZHELM MIT KINNRIEMEN

ÄTZEND

GESUNDHEITSSCHÄDLICH /REIZEND

ANWEISUNGEN

1 VOR DER ENTLADUNG

- **Art des Produkts überprüfen.**
- **Prüfen, dass der Tank das Liefervolumen aufnehmen kann: 35 m³ (< 30 t).**
- **Den Sicherheitsbereich absperren und die Zugänge schließen.**
- **Sicherstellen, dass die Notdusche betriebsbereit ist.**
- Erdungskabel am LKW anschließen.
- Gasrückführleitung der Zisterne mit der Gasrückführleitung des Lagertanks verbinden.

2 WÄHREND DER ENTLADUNG

- **Die Entladeaufsicht muss während des gesamten Entladevorgangs anwesend sein.**
- Den ordnungsgemäßen Ablauf der Entladung überwachen.
  (Bei einer Störung die Entladung sofort stoppen und den Vorgesetzten informieren)

3 NACH DER ENTLADUNG

- Erdungskabel und Gasrückführleitung trennen.
- Die Vorhängeschlösser wieder anbringen.
- Sauberkeit des Arbeitsbereichs überprüfen. Den Bereich erst nach Freigabe durch den Sicherheitsverantwortlichen verlassen.

BEI BRAND ODER VERSEHENTLICHEM AUSLAUFEN

- Leitwarte unter **05.57.35.16.90** anrufen
- Kontaminierte Kleidung ausziehen
- Betroffene Stelle gründlich mit Wasser spülen
- Das Betriebspersonal informieren und einen Arzt aufsuchen

BEI EINEM KLEINEN AUSLAUF

Falls nur eine geringe Menge ausgelaufen ist, mit reichlich Wasser verdünnen.

RAUCHEN UND DAMPFEN VERBOTEN

WEITERE INFORMATIONEN
MOP, FDS, FSU...
Scannen Sie mich!