

ENTLADUNG VON NATRONLAUGE

WÄHREND DER ENTLADUNG VERPFLICHTEND ZU TRAGENDE PSA



SCHUTZBRILLE



FFP2
ATEMSCHUTZMASKE



SCHUTZHANDSCHUHE



CHEMIKALIENSCHUTZANZUG



SICHERHEITSSCHUHE



SCHUTZHELM MIT
KINNRIEMEN



ÄTZEND

ANWEISUNGEN

1 VOR DER ENTLADUNG

- Art des Produkts überprüfen.
- Prüfen, dass das Liefervolumen die Tankkapazität nicht überschreitet: 30 m³ (< 46,55 t).
- Den Sicherheitsbereich absperren und die Zugänge schließen.
- Sicherstellen, dass die Notdusche betriebsbereit ist.
- Das Fahrzeug auf der Auffangfläche positionieren.
- Den Instrumentenluftschlauch anschließen.

2 WÄHREND DER ENTLADUNG

- Die Entladeaufsicht muss während des gesamten Entladevorgangs anwesend sein.
- Den ordnungsgemäßen Ablauf der Entladung überwachen.
(Bei einer Störung die Entladung sofort stoppen und den Vorgesetzten informieren)

3 NACH DER ENTLADUNG

- Den Druck des Tankfahrzeugs oben am Domdeckel abbauen.
- Den Schlauch abkoppeln und reinigen.
- Sauberkeit des Arbeitsbereichs überprüfen. Den Bereich erst nach Freigabe durch den Sicherheitsverantwortlichen verlassen.



BEI BRAND ODER VERSEHENTLICHEM AUSLAUFEN



- Leitwarte unter **05.57.35.16.90** anrufen
- Kontaminierte Kleidung ausziehen
- Betroffene Stelle gründlich mit Wasser spülen
- Das Betriebspersonal informieren und einen Arzt aufsuchen



BEI EINEM KLEINEN AUSLAUF

Falls nur eine geringe Menge ausgelaufen ist, mit reichlich Wasser verdünnen.



**RAUCHEN UND
DAMPFEN
VERBOTEN**



WEITERE INFORMATIONEN
MOP, FDS, FSU...
Scannen Sie mich!

